WEMAG

# FRITZ!Box 5530

## Installation und Einbrennung

**Hinweis:** Die beschriebenen Informationen zur Konfiguration von Routern dienen ausschließlich als allgemeine Unterstützung, ohne eine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. Wir weisen darauf hin, dass Sie sich in Zweifelsfall bereits Hersteller des Routers oder einen autorisierten Fachmann informieren sollten, da die Abhaltung und Durchführung der beschriebenen Informationen nicht garantiert werden kann.

**Vorwort**

Willkommen in der Einrichtungsanleitung Ihrer FRITZ!Box 5530.

Wir weisen Sie darauf hin das Sie eine folgende Tat. Ab 2500 - 3023 FRIZ Box Nutzerhöhrigkeiten Installationen für die WEMAG in Anspruch nehmen können.

Diese Anleitung gilt dann für die FRITZ!Box in Werkseinstellungen - zurückgesetzt werden und die Betriebsversion 07.50 installiert.

**Schritt 1**
Produkt

**Welches IP-Produkt nutzt ich?**

Prüfen Sie zunächst Ihr gebuchtes IP-Produkt.

Dies haben wir Ihnen mit den Schreiben „Ihre Zugangsdaten" und (ist markiert)

a) Sie nutzen eine Dynamische IPv4-Adresse

b) Sie nutzen eine Dynamische IPv4-Adresse

c) Sie nutzen eine Dynamische IPv4-Adresse und eine fixiert IPv6-Adresse (Dual Stack)

**Schritt 2**
Kabelplatzierung

**Wo Ende ich meine Zugangsdaten?**

Entnehmen Sie Ihre Zugangsdaten ebenfalls dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" unter dem Abschnitt „Zugangsdaten Internet (PPPoE – Einwahl)"

**Schritt 3**
Installation

Installieren Sie eine Lifter oder WLAN-Verbindung zwischen Ihrer FRITZ!Box und einem Internetfähigen Gerätes(z.B PC, Laptop, Handy, Tablet)

Starten Sie einen Browser Ihrer Wahl (z. B. Google Chrome, Mozilla Firefox) und rufen Sie die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box 5530 auf:

Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box Kennwort an. Dieses befindet sich **auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box**.




Wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache für die Einrichtung aus.

Wählen Sie nun Ihr Land.




**Schritt 4**
Einbrennung

**Einbrennung**

Starten Sie den Einrichtungsassistenten mit einem Klick auf „Einrichtung starten".

Wählen Sie im Dropdown Menü „andere Internetanbieter".

Tragen Sie in Feld „Name" WEMACOM ein.

Belassen Sie im Abschnitt „Zugangsdaten" die Felder „Benutzername" und „Kennwort" mit den Ihnen vorgegebenen Daten aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" (Schritt 1).

Sobeim Sie Ihre Daten korrekt eingegeben haben, erhalt eine positive Prüfung. Klicken Sie nun auf „Schritt" abschließen".

Tragen Sie nun Ihre gebuchte Bandbreite unter dem Reiter „Internetzugang" > Übertragungsgeschwindigkeit > Downstream/ Upstream in Mbit/s ein.

**Schritt 5**
Telefonie

**Telefonie**
**Einrichtung der Telefonie**

Sofern Sie eine Kombination nutzen. Folgen Sie diese mit einem Klick auf „Neue Rufnummer einrichten" hinzu. Anderfalls überspringen Sie diesen Schritt und fahren mit Schritt 6 fort.

Tragen Sie Ihre Rufnummer vorhandig. Intl. Vorwahl, in die Feld „Rufnummer ohne Vorwahl" und Ihre Ortsvorwahl in das Feld „Ortsnetzkennzahl" beifüllen Sie diese Korrekt. Klicken Sie anschließend auf „Weiter"

Belassen Sie anschließend die Felder „Benutzer", „Kennwort" und „Registrar" mit den Ihnen vorgegebenen aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" (Schritt 1).

Speichern Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf Weiter.

Ihre Daten wurden abschließend Richtigkeit geprüft.

**Schritt 6**
WLAN

**WLAN**
**WLAN-Einstellungen**

Sie haben die Möglichkeit im Schritt 3 Ihre WLAN-Einstellungen anzupassen. Wir gehen an dieser Stelle nicht weiter auf die Konfigurationsmöglichkeiten ein. Sofern Sie Ihre WLAN-Einstellungen nicht anpassen wollen, dann ist die Möglichkeit diese Einstellungen individuell anzupassen.

**Schritt 7**
Dual Stack

**Einrichtung bei Dual-Stack**

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Einrichtung" mit Ihren Benutzerdaten erfolgreich angemeldet und verhanden haben, sind folgende Einstellungen anzusehen.

Passen Sie die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Zugangsdaten" > „Netze IPv4" wie folgt an.




Speichern Sie die Einstellungen mit einem Klick auf „Übernehmen".

**Schritt 8**
Dynamische IPv4

**Einrichtung bei Dynamischer IPv4**

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Einrichtung" mit Ihren Benutzerdaten erfolgreich angemeldet und verhanden haben, sind folgende Einstellungen anzusehen.

Passen Sie die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Zugangsdaten" > „Netze IPv4" wie folgt an.




Speichern Sie die Einstellungen mit einem Klick auf „Übernehmen".

**Schritt 9**
Dynamische IPv6

**Einrichtung bei Dynamischer IPv6**

Sofern Sie das Produkt Dynamische IPv6" nutzen ist die Einrichtung bereits mit Schritt 8 abgeschlossen.

**Schritt 10**
Nachtrag Telefonie

**Nachtrag Telefonie**

Wenn Sie nachträglich eine Rufnummer eindrehen möchten, beifolgen Sie die Schritte aus **Einrichtung der Telefonie**.




**Schritt 11**
Nachtrag WLAN

**Nachtrag WLAN**

Um Ihre WLAN-Einstellungen individuell zu konfigurieren finden Sie unter Menüpunkt „WLAN" > „WLAN Funknetz" > „WLAN Zeitschaltung" > „WLAN Nachtschaltung Aktiviert", dort haben Sie die Möglichkeit ein von Ihnen bestimmten Kennwort zu setzen.