WEMAG

FRITZ!Box 5590

Installation und Einrichtung

Hinweis: Die beschriebenen Informationen zur Konfiguration von Routern dienen ausschließlich als allgemeine Unterstützung, ohne eine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernehmen zu können. Wir weisen darauf hin, dass Sie sich im Zweifelsfall bereits Hersteller des Routers oder einen anderen Fachmann informieren sollten, da die Abhaltung von Zeitverzug und bestimmten Informationen nicht garantiert werden kann.

Vorwort

Willkommen in der Einrichtungsanleitung Ihrer FRITZ!Box 5590.

Wir weisen Sie darauf hin das Sie einen folgenden Tarif, bei ONE: 2022 FRITZ Box Nutzerhaftung/Haftungsausschluss der WEMAG in Anspruch nehmen können:

Diese Anleitung gilt dann für die FRITZ!Box in Werkseinstellungen - zurückgesetzt werden und die Betriebsversion 07.50 installiert ist.

Schritt 1
Produkt

Welches IP-Produkt nutze ich?

Prüfen Sie zunächst Ihr gebuchtes IP-Produkt.

Dies haben wir Ihnen mit den Schreiben „Ihre Zugangsdaten" und (ist markiert)

a) Sie nutzen eine Dynamische IPv4-Adresse

b) Sie nutzen eine Dynamische IPv4-Adresse

c) Sie nutzen eine Dynamische IPv4-Adresse und eine feste IPv6-Adresse (Dual Stack)

Schritt 2
Zugangsdaten

Wo finde ich meine Zugangsdaten?

Entnehmen Sie Ihre Zugangsdaten ebenfalls dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" unter dem Abschnitt „Zugangsdaten Internet (PPPoE – Einwahl)"

Schritt 3
Installation

Installieren Sie eine Lifeline WLAN-Verbindung zwischen Ihrer FRITZ!Box und einem Internetfähigen Gerätes(PC, Laptop, Handy, Tablet)

Starten Sie einen Browser Ihrer Wahl (z. B. Google Chrome, Mozilla Firefox) und rufen Sie die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box 5590 auf.

Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box Kennwort an.
Dieses befindet sich **auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box**

Wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache für die Einrichtung aus.

Wählen Sie nun Ihr Land.

Schritt 4
Einrichtung

Einrichtung

Starten Sie den Einrichtungsassistenten mit einem Klick auf „Einrichtung starten".

Wählen Sie im Dropdown Menü „andere Internetanbieter".

Tragen Sie in Feld „Name" WEMACOM ein.

Befüllen Sie im Abschnitt „Zugangsdaten" die Felder „Benutzername" und „Kennwort" mit den Daten entgegnehmen Daten aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" (Schritt 2).

Sobeim Sie Ihre Daten korrekt eingegeben haben, erhalt eine positive Prüfung. Klicken Sie nun auf „Schritt" abschließen".

Tragen Sie nun Ihre gebuchte Bandbreite unter dem Reiter „Internetzugang" > Übertragungsgeschwindigkeit > Downstream/ Upstream in Mbit/s ein.

Schließen Sie die Einrichtung mit einem klick auf „Übernehmen" ab.

Schritt 5
Telefonie

Telefonie
Einrichtung der Telefonie

Sofern Sie eine Rufnummer nutzen, fügen Sie diese mit einem klick auf „Neue Rufnummer einrichten" hinzu. Anderfalls überspringen Sie diesen Schritt und fahren mit Schritt 6 fort.

Tragen Sie Ihre Rufnummer vollständig, inkl. Vorwahl, in das Feld „Rufnummer ohne Durchwahl" ein. Sofern Sie eine Durchwahl nutzen, tragen Sie diese im Feld „Durchwahl" ein. Klicken Sie anschließend auf „Weiter".

Befüllen Sie anschließend die Felder „Benutzer", „Kennwort" und „Registrar" mit den Daten entgegnehmen aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" (Schritt 2).

Speichern Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf Weiter.

Ihre Daten werden abschließend Richtigkeit geprüft.

Schritt 6
WLAN

WLAN
WLAN-Einstellungen

Sie haben die Möglichkeit im Schritt 3 Ihre WLAN-Einstellungen anzupassen. Wir gehen an dieser Stelle nicht weiter auf die Konfigurationsmöglichkeiten ein. Sofern Sie Ihre WLAN-Einstellungen nicht anpassen wollen, ist dennoch die Möglichkeit diese Einstellungen individuell anzupassen.

Schritt 7
Dual Stack

Einrichtung bei Dual-Stack

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Einrichtung" mit Ihrem Benutzerkonto erfolgreich angemeldet und verbunden haben, sind folgende Einstellungen vorzunehmen.

Passen Sie die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Zugangsdaten" > „Netze IPv4" wie folgt an.

Speichern Sie die Einstellungen mit einem klick auf „Übernehmen".

Schritt 8
Dynamische IPv4

Einrichtung bei Dynamischer IPv4

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Einrichtung" mit Ihrem Benutzerkonto erfolgreich angemeldet und verbunden haben, sind folgende Einstellungen vorzunehmen.

Passen Sie die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Zugangsdaten" > „Netze IPv4" wie folgt an.

Speichern Sie die Einstellungen mit einem klick auf „Übernehmen".

Schritt 9
Dynamische IPv4

Einrichtung bei Dynamischer IPv4

Sofern Sie das Protokoll Dynamische IPv4" nutzen ist die Einrichtung bereits mit Schritt 4 abgeschlossen.

Schritt 10
Nachtrag Telefonie

Nachtrag Telefonie

Wenn Sie nachträglich eine Rufnummer ziehenden möchten, befolgen Sie die Schritte ab „Einrichtung der Telefonie".

Schritt 11
Nachtrag WLAN

Nachtrag WLAN

Um Ihre WLAN Einstellungen individuell zu konfigurieren finden Sie unter Menüpunkt „WLAN" > „WLAN Einstellungen" > „Weiter" > „Schritt" > „WLAN Verschlüsselung Anzeigen", dort haben Sie die Möglichkeit ein von Ihnen bestimmtes Kennwort zu setzen.