WEMAG

FRITZ!Box 5530

Installation und Erstinrichtung

Hinweis: Die beschriebenen Informationen zur Konfiguration von Routern können ausschließlich als allgemeine Unterstützung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit, bereitgestellt. Wir weisen darauf hin, dass Sie sich im Zweifelsfall bereits Handbücher des Routers oder einen anderen autorisierten Fachmann informieren sollten, da die Abhaltung und Gewährleistung der beschriebenen Informationen nicht gewährleistet werden kann.

Vorwort

Willkommen in der Einrichtungsanleitung Ihrer FRITZ!Box 5530.

Wir weisen Sie darauf hin das Sie einen folgenden Tal.-Nr. (ISDN: 3227 9792) den Technikpflichten Installationsservice der WEMAG in Anspruch nehmen können.

Diese Anleitung gilt dieses für die FRITZ!Box in Werkseinstellungen - zurückgesetzt werden und die Betriebsversionen 07.50 unterstützen.

Schritt 1
Produkt

Welches IP-Produkt nutzt ich?

Prüfen Sie zuerstes Ihr gebuchtes IP-Produkt.

Dies kann entweder mit dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" (oft mit markiert)

a) Sie nutzen eine Dynamische IPv4-Adresse

b) Sie nutzen eine Dynamische IPv4-Adresse

c) Sie nutzen eine feste IPv4-Adresse und eine feste IPv6-Adresse (Dual Stack)

Schritt 2
Zugangsdaten

Wo finde ich meine Zugangsdaten?

Entnehmen Sie Ihre Zugangsdaten ebenfalls dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" unter dem Abschnitt „Zugangsdaten Internet (PPPoE – Einwahl)"

Schritt 3
Installation

Installieren Sie eine Glfr oder WEMAG-Verbindung zwischen Ihrer FRITZ!Box und einem Internetfähigen Endgerät (PC, Laptop, Handy, Tablet).

Starten Sie einen Browser Ihrer Wahl (z. B. Google Chrome, Mozilla Firefox) und rufen Sie die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box 5530 auf:

Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box Kennwort an:
Dieses befindet sich **auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box**.

Wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache für die Einrichtung aus.

Wählen Sie nun Ihr Land.

Schritt 4
Erstinrichtung

Erstinrichtung

Starten Sie den Einrichtungsassistenten mit einem Klick auf „Einrichtung starten".

Wählen Sie im Dropdown Menü „andere Internetanbieter".

Tragen Sie in Feld „Name" WEMACOM ein.

Bestätigen Sie im Abschnitt „Zugangsdaten" die Felder „Benutzernamen" und „Kennwort" mit den Ihnen vorgegebenen Daten aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" **Schritt 2**.

Sobeld Sie Ihre Daten korrekt eingegeben haben, erhalt eine positive Prüfung. Klicken Sie nun auf „Schritt" abschließen".

Tragen Sie nun Ihre gebuchte Bandbreite unter dem Reiter „Internetzugang" - Übertragungsgeschwindigkeit - Downstream Upstream in Mbit/s ein.

Schließen Sie die Einrichtung mit einem klick auf „Übernehmen" ab.

Schritt 5
Telefonie

Telefonie
Einrichtung der Telefonie

Gehen Sie zu Ihrer Kofiguration nutzen. Gigen Sie dazu ein einen klick auf „Menue Ruhansicher einrichten" Menu. Anderstalb Übersetzungen Sie diesen Schritt nicht und fahren mit **Schritt 6** fort.

Tragen Sie Ihre Ruhansicher vorbeizeitig, bitt. Vorwahl, in das Feld „Ruhansicher Rufnummer" ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem klick auf „Weiter". Bestätigen Sie diese Vorwahl. Klicken Sie anschließend auf „Weiter".

Bestätigen Sie anschließend die Felder „Benutzer", „Kennwort" und „Bestätigen" mit den Ihnen vorgegebenen Daten aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" **Schritt 2**.

Speichern Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf Weiter.

Ihre Daten werden abschließend Richtigkeit gepruft.

Schritt 6
WLAN

WLAN
WLAN-Einstellungen

Sie haben die Möglichkeit im Schritt 3 Ihre WLAN-Einstellungen anzupassen. Wir gehen an dieser Stelle nicht weiter auf die Konfigurationsmöglichkeiten ein und empfehlen die Einstellungen so zu belassen. Sie haben jedoch dennoch die Möglichkeit diese Einstellungen individuell anzupassen.

Schritt 7
Dual Stack

Einrichtung bei Dual-Stack

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Einrichtung" mit Ihren Benutzerdaten erfolgreich angemeldet und verbunden haben, sind folgende Einstellungen anzusehen.

Passen Sie die Einstellungen unten dem Menüpunkt „Zugangsdaten" – „Netze IPv4" wie folgt an:

Speichern Sie die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Übernehmen".

Schritt 8
Dynamische IPv4

Einrichtung bei Dynamischer IPv4

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Einrichtung" mit Ihren Benutzerdaten erfolgreich angemeldet und verbunden haben, sind folgende Einstellungen anzusehen.

Passen Sie die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Zugangsdaten" – „Netze IPv4" wie folgt an:

Speichern Sie die Einstellungen mit einem Klick auf „Übernehmen".

Schritt 9
Dynamische IPv6

Einrichtung bei Dynamischer IPv6

Sehen Sie das Produkt Dynamische IPv6" nutzen ist die Einrichtung bereits mit Schritt 8 abgeschlossen.

Schritt 10
Nachtrag Telefonie

Nachtrag Telefonie

Wenn Sie nachträglich eine Ruhansicher einbinden wöchten, beitigen Sie die Schritte aus **„Einrichtung der Telefonie"**.

Schritt 11
Nachtrag WLAN

Nachtrag WLAN

Um Ihre WLAN Einstellungen individuell zu konfigurieren finden Sie unter dem Menüpunkt „Internet" – „Telefonie" – „Telefonie" – „WLAN Nachrichtenkanal", dort haben Sie die Möglichkeit ein von Ihnen bevzitzenden Kanaeuel zu setzen.