WEMAG

FRITZ!Box 5690

Installation und Erstinrichtung

Hinweis: Die beschriebenen Informationen zur Konfiguration von Routern dienen ausschließlich als allgemeine Unterstützung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität bzw. Fehlerfreiheit. Wir weisen darauf hin, dass Sie sich im Zweifelsfall bereits Hersteller des Routers oder einen anderen Ansprechpartner informieren sollten, da die Abläufe und Gestaltung der beschriebenen Informationen nicht garantiert werden kann.

Vorwort

Willkommen in der Einrichtungsanleitung Ihrer FRITZ!Box 5690.

Wir weisen Sie darauf hin das Sie einen folgenden Tarif bei der DSL: 2022/1952 Mbit Technöffnungen kaufen/abonnieren für WEMAG's IP-Netzprodukt nutzen können.

Diese Anleitung gilt dann/ die der FRITZ!Box in Werkseinstellungen - zurückgesetzt wurde und die Betriebssystem 07.50 installiert ist.

Schritt 1
Produkt

Welches IP-Produkt nutzt ich?

Prüfen Sie zuerstes Ihr gebuchtes IP-Produkt.

Dies kann entweder dort dort Schreiben „Dual Zugangsdaten" oder (ist markiert).

a) Sie nutzen eine Dynamische IPv4-Adresse

b) Sie nutzen eine Dynamische IPv6-Adresse

c) Sie nutzen eine feste IPv4-Adresse und eine feste IPv6-Adresse (Dual Stack)

Schritt 2
Zugangsdaten

Wo finde ich meine Zugangsdaten?

Entnehmen Sie Ihre Zugangsdaten ebenfalls dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" unter dem Abschnitt „Zugangsdaten Internet (PPPoE – Einwahl)"

Schritt 3
Installation

Installieren Sie eine Glfe oder WEMAG-Verbindung zwischen Ihrer FRITZ!Box und einem Internet/Ethernet-Endgerät (PC, Laptop, Handy, Tablet).

Starten Sie einen Browser Ihrer Wahl (z. B. Google Chrome, Mozilla Firefox) und rufen Sie die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box 5690 auf.

Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box Kennwort an.
Dieses befindet sich **auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box**.

Wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache für die Einrichtung aus.

Wählen Sie nun Ihr Land.

Schritt 4
Erstinrichtung

Erstinrichtung

Starten Sie den Einrichtungsassistenten mit einem Klick auf „Einrichtung starten".

Wählen Sie im Dropdown Menü „andere Internetanbieter".

Tragen Sie in Feld „Name" WEMAGCOM ein.

Befüllen Sie im Abschnitt „Zugangsdaten" die Felder „Benutzername" und „Kennwort" mit den Daten eingegeben Daten aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" **Schritt 2**.

Sofern Sie Ihre Daten korrekt eingegeben haben, erhalt eine positive Prüfung. Klicken Sie nun auf „Schritt" abschließen".

Tragen Sie nun Ihre gebuchte Bandbreite unter dem Reiter „Internetzugang" > Übertragungsgeschwindigkeit > Downstream/ Upstream in Mbit/s ein.

Schließen Sie die Einrichtung mit einem klick auf „Übernehmen" ab.

Schritt 5
Telefonie

Telefonie
Einrichtung der Telefonie

Sofern Sie eine Rufnummer nutzen, folgen Sie dieser mit einem klick auf „Neue Rufnummer einrichten" Menu. Anderfalls überspringen Sie diesen Schritt und fahren mit **Schritt 6** fort.

Tragen Sie Ihre Rufnummer vollständig, inkl. Vorwahl, in das Feld „Rufnummer" ohne Leerzeichen ein. Wählen Sie im Dropdown Menü „Art" die Option „Festnetz" befüllen Sie ohne Vorwahl. Klicken Sie anschließend auf „Weiter".

Befüllen Sie anschließend die Felder „Benutzer", „Kennwort" und „Registrar" mit den Daten eingegeben aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" **Schritt 2**.

Speichern Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf Weiter.

Ihre Daten werden abschließend Richtigkeit geprüft.

Schritt 6
WLAN

WLAN
WLAN-Einstellungen

Sie haben die Möglichkeit im Schritt 3 Ihre WLAN-Einstellungen anzupassen. Wir gehen an dieser Stelle nicht weiter auf die Konfigurationsmöglichkeiten ein und empfehlen Ihnen die Standard-Einstellungen zu übernehmen. Alternativ die Möglichkeit diese Einstellungen individuell anzupassen.

Schritt 7
Dual Stack

Einrichtung bei Dual-Stack

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Einrichtung" mit Ihren Benutzerdaten erfolgreich angemeldet und verbunden haben, sind folgende Einstellungen anzuzeichnen.

Passen Sie die Einstellungen unten dem Menüpunkt „Zugangsdaten" > Reiter „IPv4" wie folgt an.

Speichern Sie die Einstellungen mit einem klick auf „Übernehmen".

Schritt 8
Dynamische IPv4

Einrichtung bei Dynamischer IPv4

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Einrichtung" mit Ihren Benutzerdaten erfolgreich angemeldet und verbunden haben, sind folgende Einstellungen anzuzeichnen.

Passen Sie die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Zugangsdaten" > Reiter „IPv4" wie folgt an.

Speichern Sie die Einstellungen mit einem klick auf „Übernehmen".

Schritt 9
Dynamische IPv6

Einrichtung bei Dynamischer IPv6

Sofern Sie eine Product Dynamischer IPv6" nutzen ist die Einrichtung bereits mit Schritt 8 abgeschlossen.

Schritt 10
Nachtrag Telefonie

Nachtrag Telefonie

Wenn Sie nachträglich eine Rufnummer ziehenden möchten, befolgen Sie die Schritte aus **„Einrichtung der Telefonie"**.

Schritt 11
Nachtrag WLAN

Nachtrag WLAN

Um Ihre WLAN-Einstellungen individuell zu konfigurieren finden Sie unter Menüpunkt „WLAN" > „WLAN Kanäle" > „WLAN Kanäle Zu/Ausschalten", „WLAN Nachbarnetzwerk Ausblend", dort haben Sie die Möglichkeit ein von Ihnen bestimmten Kanaraum zu setzen.