



Installationsanleitung und Lieferumfang

FRITZ!Box 5690

www.wemag.com/internet

So installieren Sie Ihre FRITZ!Box:

- ✓ An die Stromversorgung anschließen
- ✓ Die Staubschutzkappen am Router, am Glasfaserkabel und an der Glasfaseranschlussbox entfernen. Achtung: Die Glasfaserenden nicht berühren!
- ✓ Die Enden des Glasfaserkabels in die Fiber-Buchse der FRITZ!Box und in die Glasfaseranschlussbox stecken, bis ein „Klick“ zu hören ist
- ✓ Die FRITZ!Box konfiguriert sich nun automatisch. Sie brauchen nichts weiter tun
- ✓ Die Konfiguration kann bis zu 10 Minuten dauern. Ändern Sie währenddessen keine Einstellungen und trennen Sie die FRITZ!Box nicht vom Netzteil
- ✓ Verbindungsmöglichkeiten über WLAN und LAN



Sie sind bereits Strom- oder Erdgaskunde bei der WEMAG?

Dann profitieren Sie jetzt von unserem Exklusivrabatt!

WEMAG

Sie interessieren sich für unsere Strom- und Erdgasprodukte?
Jetzt Preis berechnen unter: www.wemag.com



Kundencenter und Unternehmenssitz

Obotritenring 40, 19053 Schwerin

Telefon: 0385 . 2027-1111

E-Mail: internet@wemag.com

Internet: www.wemag.com



Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr
12:00 - 17:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:30 Uhr
12:00 - 15:00 Uhr

Infomobil in Ihrer Nähe

Unseren Tourenplan finden Sie unter
www.wemag.com/infomobil

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband



Der Ausbau der Breitbandversorgung in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg wird vom Bund sowie von den Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gefördert.

1 Lieferumfang

1 x FRITZ!Box



1 x Netzteil



1 x Netzwerkkabel



Das Netzwerkkabel wird für die Verbindung über LAN benötigt.

Länge: 1,5 Meter

1 x Glasfaserkabel



Das Glasfaserkabel dient als Verbindung zwischen Glasfaseranschlussbox (FTU) und FRITZ!Box.

Länge: 2 oder 10 Meter

2 Verbindung herstellen



3 Verbindungsmöglichkeiten


Verbindung über WLAN



Desktop-PC, Notebook, Smartphone etc. über WLAN verbinden

Verbindung über LAN

Ein- und Ausschalter für das WLAN



Hinweise für die Konfiguration

Die Schutzkappen des Glasfaserkabels entfernen. Die Glasfaserenden dürfen nicht berührt werden.

Die FRITZ!Box konfiguriert sich nach dem Anschließen automatisch, wobei die LEDs abwechselnd blinken. Sie brauchen hierbei nichts mehr tun. Die Konfiguration ist abgeschlossen, wenn die Power- und Fiber-LED dauerhaft leuchten. Dies kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen.

Bitte haben Sie Geduld, ändern Sie währenddessen keine Einstellungen und trennen Sie den Router nicht vom Stromnetz!

Hinweise zum WLAN

Für Ihre FRITZ!Box wurde bereits die Drahtlos-Verbindung vorkonfiguriert. Möchten Sie Ihren Computer über die drahtlose Netzwerkverbindung (WLAN) verbinden, benötigen Sie den Namen der drahtlosen Netzwerkverbindung und das Passwort. Den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort für die drahtlose Internet-Verbindung finden Sie auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box.

Achtung: Im FRITZ!Box-Menü unter dem Punkt „Internet“ dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

Hinweise zu den Anschlüssen

Wenn Sie Ihr Endgerät (z. B. Notebook) mit einem Netzwerkkabel verbinden möchten, so schließen Sie dieses an einem der LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box und an Ihrem Endgerät an.

Ihr Telefon kann über den seitlichen oder hinteren Telefonanschluss angeschlossen werden. Besitzen Sie Schnurlos-Telefone, können diese mit DECT direkt mit der FRITZ!Box verbunden werden.